



# FLANGER

El Flanger de la Serie 3 está inspirado en los flangers analógicos clásicos del pasado.

---

## CONTROLES

**BLEND** - Este control mezcla el efecto del flanger sobre tu señal limpia. Gire el mando a la derecha para aumentar el flanger y experimente con este mando en posiciones más bajas para obtener tonos “casi de chorus”.

**RATE** - Controla la velocidad del flange. Al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj aumenta la velocidad.

**INTENSIDAD** - Controla la cantidad de flange. La izquierda es un flanging suave, la derecha es un flanging más extremo.

**TAPE** - Al girar hacia arriba, el sonido se convierte en barridos similares a los de una cinta, con un flanging que pasa por cero. Este modo está inspirado en el flanging de cinta real que se hace en los estudios alterando la velocidad de las máquinas de cinta durante la reproducción.

## JACKS

**INPUT** - Jack de 1/4” en el lado derecho del pedal.

**OUTPUT** - Jack de 1/4” en el lado izquierdo del pedal.

**ALIMENTACIÓN** - Requiere una alimentación central negativa de 9V DC y consume 70mA. No utilice más de 9V DC. Anulará la garantía.